
# Manual de Instruções Amaciador de Bifes - CAF AMB



### **FUNCIONAMENTO**


- ✓ Antes de ligar o Picador, verifique se a voltagem da rede corresponde ao da etiqueta.
- ✓O Picador deverá ser aterrado (fio terra).
- √Nunca ligar o Amaciador junto com outro aparelho, usando a mesma tomada.
- √CUIDADO! NÃO LIGUE O AMACIADOR SEM A TAMPA DE PROTEÇÃO.
- ✓ Para um bom funcionamento e rendimento, mantenha as lâminas sempre afiadas e o mancal lubrificado, use óleo fino.
- √Não colocar os rolos no congelador. Mantenha-os limpos.
- ✓ No carter usar óleo grosso tipo óleo 90, numa quantidade de 100ml. Trocar a cada 3200 horas de trabalho.
- ✓ Em caso de acidentes, gire o manípulo de retrocesso (7), voltando assim os rolos.
- ✓ CUIDADO COM AS MÃOS.
- ✓ EVITE ACIDENTES, TRABALHE COM ATENÇÃO.



SENHORES (AS) PROPRIETÁRIOS (AS):

ORIENTAR O USO CORRETO DA MÁQUINA AOS SEUS FUNCIONÁRIOS, ASSIM SE EVITARÁ ACIDENTES (MÃOS). OS (AS) SENHORES (AS) TAMBÉM SÃO RESPONSÁVEIS PELO USO CORRETO DA MÁQUINA "PROIBIDA A OPERAÇÃO DESTA MÁQUINA PARA MENORES DE 14 ANOS"

- 1 TAMPA PROTETORA
- 2 PENTE
- 3 ROLOS
- 4 PROTETOR
- 5 MANCAL
- 6 TRAVA
- 7 MANÍPULO DE RETOCESSO
- 8 VARÃO





### **COMO DESMONTAR**

- ✓ ATENÇÃO: Desligar a máquina da tomada.
- √Veja o desenho.
- ✓ Retire a tampa protetora (1).
- ✓ Desrosquear as travas (6).
- √ Puxe levemente o mancal (5) .
- ✓ Retire o protetor (4) dos varões (8); os rolos (3) saem juntos.
- ✓ Lave-os e deixe-os secar ao sol ou em lugar quente.

### COMO MONTAR

- ✓ ATENÇÃO: Desligar a máquina da tomada.
- √Veja o desenho.
- ✓ Coloque os rolos (3) no protetor (4) observando se as faces sextavadas do eixo estão alinhadas.
- √Introduza o protetor (4) nos varões (4) observando se as faces sextavadas do eixo estão alinhadas.
- ✓ Lubrifique o alojamento dos rolos do mancal (5) com óleo fino e encaixe-os sem esforço.
- ✓ Encaixar o mancal (5) no canal do varão (8) e rosquear as travas (6).
- ✓ Encaixe os pentes (2) entre as lâminas, observando a numeração 1 e 2 marcada nos pentes e no mancal fixo, respectivamente.
- ✓ Coloque a tampa protetora (1).

#### **CERTIFICADO DE GARANTIA**

Declaramos pelo presente termo, que garantimos pelo prazo de 360 dias, a contar desta data, a mercadoria descrita, contra qualquer defeito de peças e/ou de fabricação que possam acætar seu mal funcionamento e comprometemo-nos a eliminar gratuitamente tas defeitos, desde que reclamados imediatamente.

Esta garantia não se estende a defeitos produzidos por queda s, fogo, mal uso, intervenção de terceiros, equipamentos elétricos, despesas como transporte, embalagem, etc. da máquina que porventura tenha que voltar a fábrica.

MODELO DA MÁQUINA:	N.º		
NOTA FISCAL:	DE _	/	_/20
REVENDEDOR:			

## PRODUTOS FABRICADOS PELA CAF MÁQUINAS®

PICADOR DE CARNE CAF-5
PICADOR DE CARNE CAF-9
PICADOR DE CARNE CAF-10
PICADOR DE CARNE CAF-22S
PICADOR DE CARNE CAF-22AR (auto rendimento)
PICADOR DE CARNE CAF-32S
PICADOR DE CARNE CAF-98S
PICADOR DE CARNE CAF-98B

AMACIADOR DE BIFE - INOX
CORTADOR DE FRIOS CF-300
PROCESSADOR DE ALIMENTOS PA-270
ENSACADEIRA DE LINGUIÇA E-5
ENSACADEIRA DE LINGUIÇA E-8
MISTURADEIRA M-60 de 1 e 2 eixos
MISTURADEIRA M-120 - de 1 e 2 eixos
MISTURADEIRA M-180 - de 2 eixos
SERRA FITA SFO 1,69 - MINI
SERRA FITA SFO 2,20

SERRA FITA SFO 2,55
SERRA FITA SFO 2,82 e 2,82 SUPER
SERRA FITA SFO 3,10 e 3,10 SUPER
HOMOGENIZADORA HG-98 MINI
HOMOGENIZADORA HG-8098-S
HOMOGENIZADORA HG-120/114-S
HOMOGENIZADORA HG-120/114 S - ACOPLADA
ACESSÓRIOS P/ AÇOUGUES E FRIGORÍFICOS

PICADOR DE CARNE CAF-106C PICADOR DE CARNE CAF-114DS